



Aufbauanleitung Steckzaun Schleswig

Werkzeuge für die Montage: Hammer, Zollstock, Bohrmaschine R/L oder Akku-Schrauber, Wasserwaage, Winkel, ggf. eine Säge. Der Aufbau sollte mit 2 Personen durchgeführt werden.

Für ein Segment benötigen Sie 14 Füllungsbohlen Schleswig.

Die Zaunpfosten (Endpfosten, Mittelpfosten) werden im Abstand von 197cm lichte Weite (siehe Zeichnung) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Bei einem Eckpfosten verwenden Sie unseren Spezialanker mit einseitiger Lasche.

Schieben Sie alle 14 Bohlen lose in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder der Bohle nach oben gerichtet (Wasserablauf).



Richten Sie die Bohlen so aus das die Feder des obersten Brettes ca. 10mm über die Pfostenkante übersteht (siehe Foto).

Die 2. Bohle schieben Sie gegen die oberste Bohle.



Nun fixieren Sie jede Bohle mittig, auf jeder Seite mit einer Edelstahlschraube von ca. 3,5x50mm.

Schrauben sie ca.1 cm vom Rand durch den Pfosten in die Bohle (vorbohren). So fahren Sie mit allen Bohlen fort.



Zum Schluss wird die Abdeckbohle 40x140mm oben auf die Pfosten montiert. Diese hat eine Länge von 225cm und muss angepasst, gekürzt werden. Zum Festschrauben (Vorbohren!) eignen sich Edelstahlschrauben 4,5x60mm.

