

Aufbauanleitung Steckzaun Schleswig

Werkzeuge für die Montage: Hammer, Zollstock, Bohrmaschine R/L oder Akku-Schrauber, Wasserwaage, Winkel, ggf. eine Säge.

Für die Pfosten sind, aufgrund der Windstabilität, H-Anker vorgesehen.

Alle Holzteile dürfen keinen direkten Erdkontakt haben.

Die Zaunpfosten (Endpfosten, Mittelpfosten) werden im Abstand von 197cm lichte Weite (siehe Zeichnung) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Bei einem Eckpfosten verwenden Sie unseren Spezialanker mit einseitiger Lasche.

Schieben Sie alle 14 Bohlen lose in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder der Bohle nach oben gerichtet (Wasserablauf).



Richten Sie die Bohlen so aus das die Feder des obersten Brettes ca. 10mm über die Pfostenkante übersteht (siehe Foto).

Die 2. Bohle schieben Sie gegen die oberste Bohle.



Nun fixieren Sie jede Bohle mittig, auf jeder Seite mit einer Edelstahlschraube von ca. 3,5x50mm.

Schrauben sie ca.1 cm vom Rand durch den Pfosten in die Bohle (vorbohren). So fahren Sie mit allen Bohlen fort.

Die Nutbreite der

Pfosten beträgt 32mm, daher müssen die Bohlen beim Verschrauben an die Nutwange auf der Schraubseite herangezogen werden (2. Person).



Zum Schluss wird die Abdeckbohle 40x140mm oben auf die Pfosten montiert. Diese hat eine Länge von 225cm und muss angepasst werden. Zum Festschrauben (Vorbohren!) eignen sich Edelstahlschrauben 4,5x60mm.

Alternativ kann die **Abdeckleiste 3x5cm** verwendet werden, diese wird **zwischen** die Pfosten eingepasst, auf die Feder der obersten Bohle gesteckt und mit kleinen Schrauben fixiert

