SCHEERER
HOLZ FÜR HAUS UND GARTEN ... mit Holz und Verstand.

Aufbauanleitung Steckzaun Holstein

Werkzeuge für die Montage: Hammer, Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine und Akku-Schrauber, ggf. eine Säge.

Angeliefertes Material mit der Materialliste überprüfen und übersichtlich auslegen!

Für die Pfosten sind, aufgrund der Windstabilität, H-Anker vorgesehen.

Alle Holzteile dürfen keinen direkten Erdkontakt haben.

Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Bei einem Eckpfosten verwenden Sie unseren Spezialanker mit einseitiger Lasche.



Die Steckzaun-Bretter schieben sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3cm von der Pfostenunterkante beginnen.



Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2x40mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5cm etwas länger. Auf passende Länge zuschneiden und von oben festschrauben (vorbohren).



Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem ca. 2cm breiten Streifen längs abgeschnitten.

Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.



